

## Commande

### Touche F

Commande directe d'actionneur en liaison avec des actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira.

### Touche cloche

Sélection ciblée d'une station d'appartement (uniquement touche cloche) ou sélection ciblée de stations d'appartement dans des grands bâtiments (ID utilisateur + touche cloche).

### Touche clé

Après introduction du code correct (PIN utilisateur), l'actionnement de touche provoque une ouverture de porte directe ou une commande d'actionneur en liaison avec des actionneurs de commutation du système de communication de porte Gira.

### Touche C

Effacement d'une saisie incorrecte. La combinaison de touches complète doit ensuite être réintroduite.

1	2	3	F
4	5	6	
7	8	9	
*	0	#	C

## Mode d'emploi abrégé pour le clavier de codage

Pour la mise en service du clavier de codage, on doit effectuer les étapes suivantes selon la séquence représentée:

### I. Installer le clavier de codage → la LED clignote en vert

### II. Créer le premier administrateur:

\* 3 \* ID admin<sub>Nouveau</sub> \* ID admin<sub>Nouveau</sub> #

### III. Créer un utilisateur pour le relais 1/2:

\* 1/2 \* ID utilisateur<sub>Nouveau</sub> \* PIN utilisateur<sub>Nouveau</sub> #

### IV. Effectuer les configurations au clavier de codage

### V. Utilisation dans le système de communication de porte: Affecter l'ouvre-porte / les actionneurs de commutation

## Vue d'ensemble des codes

Fonction	Code de touche	Détails
Créer le premier administrateur	* 3 * ID adminNOUVEAU * PIN adminNOUVEAU #	page 15
Lancer le mode administrateur	* 0 * PIN administrateur #	
<b>Fonction</b>	<b>Action en mode administrateur</b>	
Créer un utilisateur pour le relais 1	* 1 * ID utilisateurNOUVEAU * PIN utilisateurNOUVEAU #	page 16
Créer un utilisateur pour le relais 2	* 2 * ID utilisateurNOUVEAU * PIN utilisateurNOUVEAU #	page 17
Créer des administrateurs supplémentaires	* 3 * ID adminNOUVEAU * PIN adminNOUVEAU #	page 18
Modifier le PIN administrateur/utilisateur	* 4 * ID administrateur / utilisateur * PINNOUVEAU #	page 19
Supprimer un administrateur/utilisateur	* 5 * ID administrateur / utilisateur #	page 20
Activer/désactiver l'éclairage	* 61 * activé=1 / désactivé=0 #	page 22
Tonalité d'acquiescement (désactivée/faible/puissante)	* 62 * désactivée=0 / faible=1 / puissante =2 #	page 23
Modifier les temps de commutation des relais	* 63 # Démarrage=touche → Arrêt=touche	page 24
Remise dans l'état de livraison (tout effacer)	* 9 * 1230 # (petit bâtiment) * 9 * 1231 # (grand bâtiment)	page 25
Terminer le mode administrateur	* 0 #	

## Affectations dans le système de communication de porte

Fonction	Lancer le mode de programmation	Action
Affecter un actionneur de commutation (affectation individuelle)	Appareil de commande → Systemprogr. Actionneur de commutation → Progr.	PIN utilisateur +  *
Affecter un actionneur de commutation (affectation de groupe)	Appareil de commande → Systemprogr. Actionneur de commutation → Progr.	PIN administrateur +  *
Affecter l'ouvre-porte (affectation individuelle)	Appareil de commande → Systemprogr. Appareil de commande → Prog. ouv.-porte	PIN utilisateur +  *
Affecter l'ouvre-porte (affectation de groupe)	Appareil de commande → Systemprogr. Appareil de commande → Prog. ouv.-porte	PIN administrateur +  *
Affecter la touche "F" à un actionneur de commutation	Appareil de commande → Systemprogr. Actionneur de commutation → Progr.	Touche "F"
Affecter  à une station d'appartement (SA)	Appareil de commande → Systemprogr.	 , puis touche "lumière" sur la SA
Affecter  de manière ciblée à une station d'appartement (SA)	Appareil de commande → Systemprogr.	ID utilisateur +  , puis touche "lumière" sur la SA

\*En mode "grand bâtiment", on doit en outre introduire l'ID correspondant:

ID utilisateur \* PIN utilisateur + 

ID administrateur \* PIN administrateur + 