

启用 DCS 对讲机

输入登录数据

启用 DCS 对讲机时必须输入用户名和密码。

用户名

密码（应由安装人员录入）

设置 DCS 对讲机

登录数据

通过 DCS-IP 网关助理可使用上述登录数据在 DCS 对讲机上进行修改。为此将 DCS 对讲机的登录数据输入 DCS-IP 网关调试助理的登录界面中。然后即可在调试助理中修改内容，例如各个功能键的配置。

修改密码

在调试 DCS-IP 网关时，电气安装人员确定 DCS 对讲机的各项设置。同时派发用户名和密码。出于安全原因，应通过“设置” — “修改密码”菜单来修改密码。

启用 Gira 助理

可在当前网页浏览器（Mozilla Firefox，Microsoft Internet Explorer，Apple Safari，Google Chrome）上启用 DCS-IP 网关助理。

启用 Gira 助理时，请在“设置” — “建立 DCS 对讲机”菜单中点击所显示的链接。

或者，为了手动调取助理，将 <http://TKS-IP-Gateway.local> 输入网页浏览器的地址行中。

大约 30 秒后即出现 Gira 助理的登录界面。输入 DCS 对讲机的登录数据后即可进行所需的各项修改。



