

## Werksreset am Gira G1 über SD-Karte auslösen

Wenn der Gira G1 für den Gira Projekt Assistent nicht mehr erreichbar ist, kann mit der folgenden Anweisung der Gira G1 mit Hilfe einer MicroSD-Karte auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden.



**Achtung!**

Die unten beschriebene Funktion wird erst ab der Firmware 1.2.53 unterstützt.

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle auf dem Gira G1 befindlichen Daten (auch Projektdaten) gelöscht. Das heißt:

- das Geräte-Passwort wird auf „device“ zurückgesetzt.
- das ETS-Projekt wird vom Gira G1 gelöscht.
- alle in der ETS getätigten Einstellungen, wie z.B. die physikalische Adresse, werden gelöscht.
- alle Projekt-Daten und -Einstellungen werden gelöscht.
- die aktuell auf dem Gira G1 vorhandene Firmware bleibt erhalten.

### Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen

- 1 Formatieren Sie eine MicroSD-Karte (max. 32 GB) auf das Datei-System FAT32.  
Achtung: Deaktivieren Sie bei der Formatierung der MicroSD-Karte bitte die Funktion „Schnellformatierung“.
- 2 Laden Sie sich die ZIP-Datei mit der Datei für den Werksreset (factory\_reset\_condition) von der Gira Homepage.
- 3 Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren Sie die Datei „factory\_reset\_condition“ auf die MicroSD-Karte.
- 4 Nehmen Sie den Gira G1 vom Aufnahme-rahmen.
- 5 Stecken Sie die MicroSD-Karte in den Gira G1. Der Slot für die MicroSD-Karte befindet sich auf der Rückseite des Gerätes in der rechten unteren Ecke.  
Achten Sie darauf, dass die MicroSD-Karte hörbar einrastet.
- 6 Setzen Sie den Gira G1 wieder auf den Aufnahme-rahmen und rasten Sie das Gerät ein.
- ✓ Das Programm zum Rücksetzen des Gira G1 startet nach dem Einschalten der Betriebsspannung.
- 7 Warten Sie, bis der Inbetriebnahme-Assistent für die Erst-Einrichtung angezeigt wird.
- ✓ Wenn der Inbetriebnahme-Assistent angezeigt wird, befindet sich der Gira G1 im Auslieferungszustand.
- 8 Sie können die SD-Karte nun entnehmen und den Gira G1 neu projektieren.

